ETERNUS SF Storage Cruiser

対応装置一覧表　スイッチ編

ETERNUS SN200 series
Brocade series
Brocade VDX series
PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード
PRIMERGY コンバージドスイッチブレード

第22版
2023年10月
富士通株式会社

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

ETERNUS SF Storage Cruiser 16

A: Available, N/A: Not Available

装置名	ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン										
		16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8/16.8A	16.9	16.9A
Brocade VDX 6740 Brocade VDX 6740T	NOS v4.0.1b1 NOS v4.1.2ac NOS v4.1.3d NOS v5.0.2b NOS v6.0.1 NOS v6.0.1aa NOS v6.0.2a NOS v6.0.2c NOS v6.0.2h NOS v7.1.0a NOS v7.2.0a1 NOS v7.2.0b NOS v7.2.0c NOS v7.2.0d NOS v7.2.0ga NOS v7.4.1f	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)
Brocade VDX 6740T-1G	NOS v4.1.2ac NOS v4.1.3d NOS v5.0.2b NOS v6.0.1 NOS v6.0.1aa NOS v6.0.2a NOS v6.0.2c NOS v6.0.2h NOS v7.1.0a NOS v7.2.0a1 NOS v7.2.0b NOS v7.2.0c NOS v7.2.0d NOS v7.2.0ga NOS v7.4.1f	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)
Brocade VDX 6940-36Q Brocade VDX 6940-144S	NOS v6.0.1aa NOS v6.0.2a NOS v6.0.2c NOS v6.0.2h NOS v7.1.0a NOS v7.2.0a1 NOS v7.2.0b NOS v7.2.0c NOS v7.2.0d NOS v7.2.0ga NOS v7.4.1f	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)
Brocade VDX 6710-54 Brocade VDX 6720-24 Brocade VDX 6720-60	NOS v2.1.1 NOS v3.0.1 NOS v3.0.1a	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Brocade VDX 6730-32 Brocade VDX 6730-76	NOS v4.0.0b NOS v4.1.2ac NOS v4.1.3d	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)
Brocade VDX 2730 PRIMERGY BX Ethernet Fabric Switch	NOS v2.1.1_fuj	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

A: Available, N/A: Not Available

装置名	ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン										
		16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8/16.8A	16.9	16.9A
Brocade 7840	FOS v7.4.1 FOS v8.1.0a FOS v8.2.0a	N/A	N/A	N/A	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T012179SP-01, T012209SP-01, T012214SP-01 - Windowsの場合 T012177XP-01, T012208XP-01, T012213XP-01 - RHELの場合 T012178LP-01, T012210LP-01, T012211LP-01, T012215LP-01	A	A	A	A	A	A	A
	FOS v8.2.3a2 FOS v8.2.3d	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE) パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T012179SP-01, T012209SP-01, T012214SP-01 - Windowsの場合 T012177XP-01, T012208XP-01, T012213XP-01 - RHELの場合 T012178LP-01, T012210LP-01, T012211LP-01, T012215LP-01	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-02 - Windowsの場合 T016634XP-02 - RHELの場合 T016636LP-02 (RHEL9を除く)	A

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

A: Available, N/A: Not Available

装置名	ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン										
		16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8/16.8A	16.9	16.9A
Brocade 7810	FOS v8.2.1a FOS v8.2.1b FOS v8.2.1c	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T015136SP-01 - Windows T015135XP-01 - RHELの場合 T015137LP-01	A	A	A
	FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T015136SP-01 - Windowsの場合 T015135XP-01 - RHELの場合 T015137LP-01 (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)
	FOS v9.0.1c FOS v9.1.1b (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-02 - Windowsの場合 T016634XP-02 - RHELの場合 T016636LP-02 (RHEL9を除く)	A
Brocade 7800	FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOS v7.0.1b FOS v7.2.0b FOS v7.3.0c1 FOS v7.3.1d FOS v7.4.2 FOS v7.4.2e FOS v7.4.2f FOS v7.4.2h FOS v7.4.2j1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Brocade 8000	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

A: Available, N/A: Not Available

装置名	ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン										
		16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8/16.8A	16.9	16.9A
Brocade 6505	FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b FOS v7.3.0c FOS v7.3.1d FOS v8.1.0a FOS v8.2.0a FOS v8.2.1a FOS v8.2.1b FOS v8.2.1c	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)
	FOS v8.2.3a2 FOS v8.2.3c1 FOS v8.2.3d	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Brocade 6510	FOS v7.0.0a1 FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b FOS v7.3.0c FOS v7.3.1d FOS v8.1.0a FOS v8.2.0a FOS v8.2.1a FOS v8.2.1b FOS v8.2.1c	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)
	FOS v8.2.3a2 FOS v8.2.3c1 FOS v8.2.3d	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Brocade 6520	FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b FOS v7.3.0c FOS v7.3.1d FOS v8.1.0a FOS v8.2.0a FOS v8.2.1a FOS v8.2.1b FOS v8.2.1c	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)
	FOS v8.2.3a2 FOS v8.2.3c1 FOS v8.2.3d	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

A: Available, N/A: Not Available

装置名	ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン										
		16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8/16.8A	16.9	16.9A
Brocade G610	FOS v8.1.0a FOS v8.2.0a FOS v8.2.1a FOS v8.2.1b FOS v8.2.1c	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A
	FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)
	FOS v9.0.1c FOS v9.1.1b (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (RHEL9を除く)	A
Brocade G620 (Switch Type 162)	FOS v8.0.1a FOS v8.1.0a FOS v8.2.0a FOS v8.2.1a FOS v8.2.1b FOS v8.2.1c	N/A	N/A	N/A	N/A	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T013388SP-01 - Windowsの場合 T013388SP-01 - RHELの場合 T013389LP-01	A	A	A	A	A	A
	FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d	N/A	N/A	N/A	N/A	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T013388SP-01 - Windowsの場合 T013388SP-01 - RHELの場合 T013389LP-01 (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)
	FOS v9.0.1c FOS v9.1.1b (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (RHEL9を除く)	A
Brocade G620 (Switch Type 183)	FOS v9.0.0a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)
	FOS v9.0.1b (*1) FOS v9.0.1c FOS v9.1.1b (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (RHEL9を除く)	A

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

A: Available, N/A: Not Available

装置名	ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン										
		16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8/16.8A	16.9	16.9A
Brocade G620 (Switch Type 183.5)	FOS v9.1.1b (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (RHEL9を除く)	A
Brocade G630 (Switch Type 173)	FOS v8.2.0a FOS v8.2.1a FOS v8.2.1b FOS v8.2.1c	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE) サポートレベルをAにするにはパッチ適用が必要 - Solarisの場合 T015136SP-01 - Windowsの場合 T015135XP-01 - RHELの場合 T015137LP-01	A	A	A
	FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE) サポートレベルをAにするにはパッチ適用が必要 - Solarisの場合 T015136SP-01 - Windowsの場合 T015135XP-01 - RHELの場合 T015137LP-01 (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)
	FOS v9.0.1c FOS v9.1.1b (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (RHEL9を除く)	A
Brocade G630 (Switch Type 184)	FOS v9.0.0a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

A: Available, N/A: Not Available

装置名	ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン										
		16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8/16.8A	16.9	16.9A
Brocade G720 (Switch Type 181.0)	FOS v9.0.0a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)
	FOS v9.0.1b (*1) FOS v9.0.1c FOS v9.1.0b (*1, *2) FOS v9.1.1b (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (RHEL9を除く)	A
Brocade G720 (Switch Type 181.5)	FOS v9.1.1b (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (RHEL9を除く)	A
Brocade G730 (Switch Type 189.8)	FOS v9.1.0b FOS v9.1.1b	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE) パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (RHEL9を除く)	A (サポートレベルE)

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

A: Available, N/A: Not Available

装置名	ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン										
		16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8/16.8A	16.9	16.9A
ETERNUS SN200 model 210 ETERNUS SN200 model 240 Brocade 3200 Brocade 3800	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 280 Brocade 3900	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 320 Brocade 12000	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 220 ETERNUS SN200 model 230 ETERNUS SN200 model 340 Brocade 3250 Brocade 3850 Brocade 24000	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 480 Brocade 4100	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 430 Brocade 200E	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 540 Brocade 48000	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 120	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 490 Brocade 4900	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 450M Brocade 7500	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 485 Brocade 5000	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 660	FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 630 Brocade 5300 Brocade 5100	FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b FOS v7.3.0c FOS v7.3.1d FOS v7.4.2	A	A	A	A	A	A	A	A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 600	FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 140 Brocade 300	FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b FOS v7.3.0c FOS v7.3.1d FOS v7.4.2 FOS v7.4.2e FOS v7.4.2f FOS v7.4.2g FOS v7.4.2h FOS v7.4.2j1	A	A	A	A	A	A	A	A	N/A	N/A	N/A

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

A: Available, N/A: Not Available

装置名		ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン										
			16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8/16.8A	16.9	16.9A
Brocade X6-4 Brocade X6-8		FOS v8.0.2a FOS v8.1.0a FOS v8.2.0a FOS v8.2.1a FOS v8.2.1c	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	A
		FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)
		FOS v9.0.1c	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (RHEL9を除く)	A
	FC32-48 Blade	FOS v8.0.2a FOS v8.1.0a FOS v8.2.0a FOS v8.2.1a FOS v8.2.1c	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	A
		FOS v8.2.2b FOS v8.2.2d	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)
		FOS v9.0.1c	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (RHEL9を除く)	A
Brocade X7-4 Brocade X7-8		FOS v9.0.0a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)
		FOS v9.0.1b (*1) FOS v9.0.1c FOS v9.1.0b (*1, *2) FOS v9.1.1b (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (RHEL9を除く)	A
	FC32-48 Blade	FOS v9.0.0a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)	A (サポートレベルE)
		FOS v9.0.1b (*1) FOS v9.0.1c FOS v9.1.0b (*1, *2) FOS v9.1.1b (*1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T016635SP-01 - Windowsの場合 T016634XP-01 - RHELの場合 T016636LP-01 (RHEL9を除く)	A

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

A: Available, N/A: Not Available

装置名		ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン										
			16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8/16.8A	16.9	16.9A
Brocade DCX		FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Brocade DCX-4S		FOS v7.0.1	A	A	A	A	A	A	A	A	N/A	N/A	N/A
		FOS v7.0.1b											
		FOS v7.1.0a											
		FOS v7.2.0b											
		FOS v7.3.0c											
		FOS v7.3.1d											
		FOS v7.4.2											
	Extension Blade	FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		FOS v7.0.1b	A	A	A	A	A	A	A	A	N/A	N/A	N/A
		FOS v7.2.0b											
		FOS v7.3.0c											
		FOS v7.3.1d											
		FOS v7.4.2											
	CEE/FCoE Blade	FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	64Port Blade	FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		FOS v7.0.1	A	A	A	A	A	A	A	A	N/A	N/A	N/A
		FOS v7.0.1b											
Brocade DCX 8510-4		FOS v7.0.0a1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Brocade DCX 8510-8		FOS v7.0.1											
		FOS v7.0.1b											
		FOS v7.1.0a											
		FOS v7.2.0b											
		FOS v7.3.0c											
		FOS v7.3.1d											
		FOS v8.1.0a											
		FOS v8.2.0a											
		FOS v8.2.1a											
		FOS v8.2.1c											
		FOS v8.2.2b	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)
		FOS v8.2.2d											
		FOS v8.2.3a2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
		FOS v8.2.3c1											
		FOS v8.2.3d											
	Extension Blade	FOS v7.0.1b	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
		FOS v7.2.0b											
		FOS v7.3.0c											
		FOS v7.3.1d											
		FOS v8.1.0a											
		FOS v8.2.0a											
		FOS v8.2.1a											
		FOS v8.2.1c											
		FOS v8.2.2b	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)	A (*1)
		FOS v8.2.2d											
		FOS v8.2.3a2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
		FOS v8.2.3c1											
		FOS v8.2.3d											

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

A: Available, N/A: Not Available

装置名	ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン										
		16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8/16.8A	16.9	16.9A
PG-FCS101 Brocade 3014	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PG-FCS102 Brocade 4016	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PG-FCS103 Brocade 4016 D4	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PG-FCS104 Brocade 5450	FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOS v7.0.0c FOS v7.0.2a FOS v7.0.2c FOS v7.2.1 FOS v7.3.1b	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PYBFCB1032 Brocade 5450	FOS v7.4.2c	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PY-FCB104 Brocade 6545	FOS v7.3.1 FOS v7.3.1b	N/A	N/A	N/A	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T012214SP-03, T012179SP-04 - Windowsの場合 T012213XP-03, T012213XP-03 - RHELの場合 T012215LP-03, T012178LP-04	A	A	A	A	A	A	A
ETERNUS SN200 model250M Brocade AP7420	-	A (サポートレベルI)	A (サポートレベルI)	A (サポートレベルI)	A (サポートレベルI)	A (サポートレベルI)	A (サポートレベルI)	A (サポートレベルI)	A (サポートレベルI)	N/A	N/A	N/A
CFX2000 series	V01.00	A (サポートレベルE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	V02.00	N/A	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)
PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8 +2)	V01.00	A (サポートレベルE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	V02.00	N/A	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)	A (サポートレベルB)

FOS: Fabric OS
NOS: Network OS

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

留意事項

・表内に記載している番号は、ETERNUS SF Storage Cruiserマネージャーのパッチ番号です。使用するモデルおよびファームウェア版数に合わせてパッチを適用してください。
同時に適用が必要となるパッチが存在する場合があるため、パッチのREADMEを参照してください。

・装置に設定するIPアドレスがIPv6形式の場合、サポート対象外です。
- ETERNUS SN200
  ETERNUS SN200 モデル 490
  ETERNUS SN200 モデル 540
  ETERNUS SN200 モデル 660
- Brocade series
  Brocade 4900
  Brocade 48000
  Brocade 5300
  Brocade DCX-4S
  Brocade DCX
  Brocade DCX 8510-4
  Brocade DCX 8510-8
  Brocade VDX 6730-76

・装置に設定するIPアドレスがIPv6形式の場合、SNMPトラップ監視をサポートしていません。
- ETERNUS SN200 series (FOS v7.x)
- PG-FCS104 (FOS v7.x)
- Brocade series (FOS v7.x 以降)
- Brocade VDX series (NOS v3.0.1)

NOS 4.0.0b に関する注意事項

Brocade VDX series の場合、ストレージと接続したFCポートに対するポート断線/結線のSNMPトラップは発生しません。

FOS v8.2.1c 以降に関する注意事項

ファームウェアの仕様により、装置のAdminとuserアカウントにデフォルトパスワードを使用できなくなります。
デフォルトパスワードを使用している場合は、装置のパスワードを変更したあと、ETERNUS SF Storage Cruiserに登録しているパスワードを再設定してください。

FOS v9.1.1b 以降に関する注意事項

ファームウェアの仕様により、工場出荷設定ではSNMPv1プロトコルが無効になっています。SNMPv1プロトコルを使用する場合は、装置のSNMPv1プロトコル設定を有効にしてください。

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

***1: FOS v8.2.2x、FOS v9.0.1b、および FOS v9.1.x の利用について**

ファームウェア障害のため、性能管理の機能を利用できません。

***2: FOS v9.1.0b の利用について**

スイッチに対する操作や障害監視は可能ですが、ファームウェア障害のため、ETERNUS SF Webコンソールに表示されない情報があります。

- アクセスパス一覧画面

  対象スイッチを経路とするアクセスパスの情報において、[スイッチ(サーバ側)]および[スイッチ(ストレージ側)]の項目が表示されません。(名前およびポートともにハイフン表示となります)

- End to Endビュー

  対象スイッチが構成要素となっている場合、[スイッチ(サーバ側)]および[スイッチ(ストレージ側)]の項目が表示されません。(名前およびポートともにハイフン表示となります)

- オーバービュー

  サーバとストレージの間に対象スイッチが存在する場合、サーバとストレージの間の経路情報が表示されません。

- 論理パスビュー

  サーバと対象スイッチの間、および対象スイッチとストレージの間の物理結線が表示されません。

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

ETERNUS SF Storage Cruiser 15

A: Available, N/A: Not Available

装置名	ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン			
		15.0B	15.1	15.2	15.3
Brocade VDX 6740 Brocade VDX 6740T	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
Brocade VDX 6740T-1G	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
Brocade VDX 6940-36Q Brocade VDX 6940-144S	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
Brocade VDX 6710-54 Brocade VDX 6730-32 Brocade VDX 6730-76	NOS v2.1.1	A	A	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T007824SP-01 - Windowsの場合 T007816WP-01 - RHEL(x86)の場合 T007825LP-01 - RHEL(Intel64)の場合 T007826LP-01	A
	NOS v3.0.1 NOS v3.0.1a	N/A	N/A	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T007824SP-01 - Windowsの場合 T007816WP-01 - RHEL(x86)の場合 T007825LP-01 - RHEL(Intel64)の場合 T007826LP-01	A
	NOS v4.0.0b	N/A	N/A	N/A	A (サポートレベルE)
	NOS v4.1.2ac	N/A	N/A	N/A	N/A
Brocade VDX 6720-24 Brocade VDX 6720-60	NOS v2.1.1 NOS v3.0.1 NOS v3.0.1a	N/A	N/A	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T007824SP-01 - Windowsの場合 T007816WP-01 - RHEL(x86)の場合 T007825LP-01 - RHEL(Intel64)の場合 T007826LP-01	A
	NOS v4.0.0b	N/A	N/A	N/A	A
	NOS v4.1.2ac	N/A	N/A	N/A	N/A
Brocade VDX 2730 PRIMERGY BX Ethernet Fabric Switch	NOS v2.1.1_fuj	N/A	N/A	パッチ適用が必要 - Solarisの場合 T007824SP-01 - Windowsの場合 T007816WP-01 - RHEL(x86)の場合 T007825LP-01 - RHEL(Intel64)の場合 T007826LP-01	A
Brocade 7840	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
Brocade 7810	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
Brocade 7800	FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOS v7.0.1b FOS v7.2.0b	A	A	A	A
Brocade 8000	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
Brocade 6505	FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b FOS v7.3.0c	A	A	A	A
Brocade 6510	FOS v7.0.0a1 FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b FOS v7.3.0c	A	A	A	A
Brocade 6520	FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b FOS v7.3.0c	N/A	N/A	パッチの適用が必要 - Solarisの場合 T007824SP-02 - Windowsの場合 T007816WP-02 - RHEL(x86)の場合 T007825LP-02 - RHEL(Intel64)の場合 T007826LP-02	A

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

A: Available, N/A: Not Available

装置名		ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン			
			15.0B	15.1	15.2	15.3
Brocade G610		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
Brocade G620		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
Brocade G630		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
Brocade X6-4 Brocade X6-8		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
	FC32-48 Blade	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 210 ETERNUS SN200 model 240 Brocade 3200 Brocade 3800		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 280 Brocade 3900		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 320 Brocade 12000		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 220 ETERNUS SN200 model 230 ETERNUS SN200 model 340 Brocade 3250 Brocade 3850 Brocade 24000		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 480 Brocade 4100		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 430 Brocade 200E		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 540 Brocade 48000		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 120		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 490 Brocade 4900		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 450M Brocade 7500		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 485 Brocade 5000		全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 660		FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A
ETERNUS SN200 model 630 ETERNUS SN200 model 600 ETERNUS SN200 model 140 Brocade 5300 Brocade 5100 Brocade 300		FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b	A	A	A	A
Brocade DCX		FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A
Brocade DCX-4S		FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b	A	A	A	A
	Extension Blade	FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A
		FOS v7.0.1b FOS v7.2.0b	A	A	A	A
	CEE/FCoE Blade	FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A
	64Port Blade	FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A
		FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b	A	A	A	A
Brocade DCX 8510-4 Brocade DCX 8510-8		FOS v7.0.0a1 FOS v7.0.1 FOS v7.0.1b FOS v7.1.0a FOS v7.2.0b	A	A	A	A
	Extension Blade	FOS v7.0.1b FOS v7.2.0b	パッチの適用が必要 - Solarisの場合 T006495SP-04 - Windowsの場合 T006417WP-04 - RHEL(x86)の場合 T006493LP-04 - RHEL(Intel64)の場合 T006496LP-04	A	A	A

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

A: Available，N/A: Not Available

装置名	ファームウェア版数	ETERNUS SF Storage Cruiser のバージョン			
		15.0B	15.1	15.2	15.3
PG-FCS101 Brocade 3014	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
PG-FCS102 Brocade 4016	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
PG-FCS103 Brocade 4016 D4	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A
PG-FCS104 Brocade 5450	FOS v6.x	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOS v7.0.0c FOS v7.0.2a FOS v7.0.2c FOS v7.2.1 FOS v7.3.1b	A	A	A	A
PY-FCB104 Brocade 6545	全版数	N/A	N/A	N/A	N/A

FOS: Fabric OS
NOS: Network OS

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited

留意事項

・表内に記載している番号は、ETERNUS SF Storage Cruiserマネージャーのパッチ番号です。使用するモデルおよびファームウェア版数に合わせてパッチを適用してください。
同時に適用が必要となるパッチが存在する場合があるため、パッチのREADMEを参照してください。

・装置に設定するIPアドレスがIP v6形式の場合、サポート対象外です。

- ETERNUS SN200
  - ETERNUS SN200 モデル 490
  - ETERNUS SN200 モデル 540
  - ETERNUS SN200 モデル 660
- Brocade series
  - Brocade 4900
  - Brocade 48000
  - Brocade 5300
  - Brocade DCX-4S
  - Brocade DCX
  - Brocade DCX 8510-4
  - Brocade DCX 8510-8
  - Brocade VDX 6730-76

・装置に設定するIPアドレスがIP v6形式の場合、SNMPトラップ監視をサポートしていません。

- ETERNUS SN200 series (FOS v7.x)
- PG-FCS104（FOS v7.x)
- PY-FCS104（FOS v7.3.1 以降)
- Brocade series (FOS v7.x 以降)
- Brocade VDX series　(NOS v3.0.1)

Copyright 2008-2023 Fujitsu Limited